

- Cuidado con las mascotas, si andan libremente por el interior de su casa solicite sensores especiales.
- Evite colocar calentadores o lámpara de encendido automático frente a los sensores de movimiento.
- Notifique al centro de monitoreo en caso de hacer alguna modificación en su casa o negocio que afecte el sistema. Con gusto acudiremos a hacer las modificaciones necesarias.
- Avísenos en caso de cambio de compañía telefónica, instalación de faxes, contestadoras automáticas, etc.
- Mantenga bien resguardado el control remoto de su sistema especialmente de los niños y las mascotas



Ademco  
Vista 48D



## 6- Usuarios

Usuario	Nombre
02	Maestro
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	Código Coaxión
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

**Línea de Emergencia:  
8625-4850**

**Manual del Usuario  
Nuestra Misión: Cuidarte**



Calzada del Valle #400 Ote. Col. Del Valle  
Edificio Condominio Moll del Valle, Oficina #815  
San Pedro Garza García, Nuevo León, México. C.P. 66268  
Tel.: (81)1352-8361 Fax: (81)1352-8360  
[www.blueguard.com.mx](http://www.blueguard.com.mx)

**Nuestra Misión: Cuidarte**



# 1- Funciones Básicas

## Activar o Armar todos los sensores:

- Código de Seguridad (4 Dígitos) + 2
- Ejemplo: 1234 + 2
- Activación Rápida: # + 2
- Se recomienda armar el sistema de esta forma cuando no va a haber ninguna persona en el domicilio.

## Activar o Armar Solamente sensores de Perímetro:

- Código de Seguridad (4 Dígitos) + 3
- Ejemplo: 1234 + 3
- Activación Rápida: # + 3
- Se recomienda armar el sistema de esta forma cuando alguna persona va a permanecer en el domicilio o durante la noche al dormir. Los Sensores de movimiento no se activan permitiendo el libre tránsito por el interior del domicilio.

## Desarmar:

- Código de Seguridad (4 Dígitos) + 1
- Ejemplo: 1234 + 1

## Anular Zona:

- Código de Seguridad (4 Dígitos) + 6 + # Zona (2 Dígitos)
- Ejemplo: 1234 + 6 + 03
- La anulación de zonas se utiliza cuando se desea activar todo el sistema con la excepción de una zona en particular, como por ejemplo si se desea mantener abierta alguna ventana al dormir.

## Activar o Armar sin Tiempo de Entrada (Máxima):

- Código de Seguridad (4 Dígitos) + 4
- Ejemplo: 1234 + 4
- Se conecta al igual que el modo Total (Todos los sensores), pero sin tiempo de entrada. Se recomienda armar de esta forma cuando no va a haber persona en el domicilio por un determinado tiempo, se avisara a central de Monitoreo de salida y entrada.

## Activar o Armar sin Tiempo de Entrada/Salida (Instantánea):

- Código de Seguridad (4 Dígitos) + 7
- Ejemplo: 1234 + 7
- Activación Rápida: # + 7
- Se genera una alarma inmediata si se abre cualquier ventana o puerta del perímetro protegida (incluyendo entrada/salida).

## Modo Aviso

- Código de Seguridad (4 Dígitos) + 9
- Ejemplo: 1234 + 9
- Desactivación Modo Aviso: Código de Seguridad (4 Dígitos) + 9 otra vez
- El Modo Aviso le alerta de los movimientos del perímetro de la instalación cuando el sistema se encuentra desarmado. Es decir aperturas de puertas y ventanas.

# 2- Códigos de Seguridad

## Cambiar Código de Seguridad Maestro:

- El código maestro predeterminado del sistema es por el Instalador 1234.
- Código de Seguridad Maestro (4 Dígitos) + 8 + 02 + nuevo código maestro (4 Dígitos) + nuevo código maestro otra vez (4 Dígitos) .
- Ejemplo: 1234 + 8 + 02 + 2222 + 2222
- El cambio del Código de Seguridad se recomienda para no dejar su equipo con la clave que viene por default en su sistema de alarma y que tenga usted seguridad de que es la única persona en saberlo (junto con las personas de su confianza a quien se los proporcione).

## Cambiar Código de Seguridad Otro Usuario:

- Código de Seguridad Maestro (4 Dígitos) + 8 + 03 (# de Usuario, 03 o 04 o 05, etc) + nuevo código usuario (4 Dígitos)
- Ejemplo: 1234 + 8 + 03 + 2222

# 3- Botones de Alarma

## Activar Botón Pánico

- Presionar las teclas \* y # durante 2 segundos
- El propósito de esta señal es para solicitar el envío de la policía en caso de asalto o en caso de que alguien intente entrar al domicilio cuando usted esté adentro.

## Activar Botón de Fuego:

- Presionar las teclas 1 y \* durante 2 segundos
- El propósito de esta señal es para solicitar el envío de los bomberos en caso de incendio.

## Activar Botón de Emergencia Médica:

- Presionar las teclas 3 y # durante 2 segundos
- El propósito de esta señal es para solicitar el envío de la cruz roja o del servicio de ambulancias en caso de emergencia médica.

## Código de Amago o Coaxión:

- Código de Amago o Coaxión (4 Dígitos) Este código es diferente a su código de seguridad, este código desarma el sistema y envía una señal silenciosa de amago al centro de monitoreo.
- Asignar Código de Coaxión: Código Maestro + 8 + 09 + código coaxión (4 Dígitos).
- Ejemplo: 1234 + 8 + 09 + 0911
- Nivel de Autorización: Código Maestro + 8 + 09 + #1 + 3
- Ejemplo: 1234 + 8 + 09 + #1 + 3
- El propósito de esta señal es solicitar ayuda en caso que alguna persona intente amagarlo y forzarlo a desactivar su alarma.

# 4- Zonas

## Asignación de Zonas: (A ser llenado por el Instalador)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
95	
96	
99	

# 5- Falsas Alarmas

## Consecuencias o Efectos:

- Pérdida de credibilidad ante contactos, vecinos y autoridades.
- Distracción de la autoridad para atender emergencias reales.

## Qué Hacer:

- Manténgase tranquilo para recordar su clave.
- Desactive su panel utilizando su clave.
- Espere la llamada de nuestro centro de monitoreo y proporcione su palabra clave.

## Recomendaciones para evitarlas:

- Pregúntenos y Aclare todas sus dudas
- Asegúrese que todos los habitantes de su casa saben usar el sistema.
- Verifique que las ventanas y puertas estén bien cerradas para evitar que el viento las abra durante su ausencia.